


Link do produktu: <https://www.batpol.shop/wlacznik-przekaznik-automat-swiatel-dziennych-drl-p-1716.html>

WŁĄCZNIK PRZEKAŹNIK AUTOMAT ŚWIATEŁ DZIENNYCH DRL



Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Producent części	Inny
Typ samochodu	Samochody osobowe, Samochody dostawcze

Opis produktu




Dzięki przekaźnikowi i podstawie można w szybki sposób podłączyć światła do jazdy dziennej.

Po prawidłowym podpięciu zestawu, podczas przekręcenia stacyjki automatycznie włączą się dodatkowe światła dzienne, natomiast po włączeniu światel mijania lub wyłączeniu silnika automatycznie zgasną.

Instrukcja podłączenia przekaźnika do światel DRL:

- Biały przewód (pin nr 85) - Światła postojowe (+)
- Czarny przewód (pin nr 86) - Masa (-)
- Żółty przewód (pin nr 87) - Zaizolować (nie podłączamy)


- Czerwony przewód (pin nr 87a) - Światła dzienne (+)
- Niebieski przewód (pin nr 30) - Stacyjka (+)



Przełącznik: 5-PIN 12V 40A

- Sterowanie cewki 12V

-
- Styk przełączny 40A
 - 5x styk w rozmiarze 6,3 mm
 - Przełącznik od spodu jest szczelny, jest to dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią.



Parametry wiązki:

- Przewody robocze - 2,5 mm²
- Przewody cewki - 1,0 mm²
- Długość przewodów - 14 cm



