

Dane aktualne na dzień: 30-04-2026 05:55

Link do produktu: <https://www.batpol.shop/woltomierz-cyfrowy-led-8-17-v-miernik-niebieski-p-1196.html>



WOLTOMIERZ CYFROWY LED 8-17 V MIERNIK NIEBIESKI

Cena brutto **55,00 zł**

Cena netto **44,72 zł**

Opis produktu



Montaż jest bardzo prosty w zestawie znajdują się wszystkie potrzebne elementy:

- Cyfrowy Woltomierz
- Nakrętka kontrująca w zależności od dostawy biała lub czarna,


minimalna grubość panela powinna wynosić 6mm

Podłączenie elektryczne jest bardzo proste, wystarczy podłączyć konektory 6,3mm do urządzenia zachowując polaryzację czerwony [+], czarny [-] Miernik możemy zastosować np. w samochodach osobowych, ciężarowych, łodziach, jachtach

Instalacja Woltomierza:

Wystarczy wywiercić otwór o średnicy 29 mm, umieścić w nim urządzenie, nakręcić nakrętkę, wykonać połączenie elektryczne.

- **Napięcie pracy:** 8 - 17 V
- **Pobór prądu:** mA
- **Kolor podświetlenia:** Niebieski ; Skala
- **Mocowanie:** w otwór 29 mm
- **Materiał obudowy:** poliamid 6.6





BATPOL AKUMULATORY I BATERIE



BATPOL AKUMULATORY I BATERIE



**Woltomierz działa od
8V - 17V**

Od 8 - 11,7 V mruka
pomarańczowa dioda i
świeci się czerwona skala

Dioda przestaje mrużyć od
napięcia 11,8 V

Czerwona skala kończy się
przy napięciu 12,9 V



Pomarańczowa skala
kończy się przy napięciu
13,7 V

Od napięcia 13,8 V
rozpoczyna się minimalne
napięcie ładowania.

Zaczyna palić się
zielona skala



Prawidłowe ładowanie
mieści się w granicy
13,8 - 14,5 V

Zielona skala zamyka się
przy napięciu 15,2V



Woltomierz działa do 17V

